



STAMPANTE MP75

Manuale di istruzioni



Leggere attentamente questo documento per utilizzare questo prodotto in modo sicuro e corretto.

Se il prodotto è difettoso, leggere la scheda di garanzia sul sito web. Per ulteriore assistenza, visitare il sito www.panduit.com o contattare il team del servizio clienti Panduit. È anche possibile scaricare l'ultima versione di questo manuale dell'utente dal sito web.

Assistenza clienti internazionale

- CS@PANDUIT.COM
- USA e Canada: 800-777-3300
- Europa, Medio Oriente e Africa: 44.20.8601.7200
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia e Oceania: 65.6305.7575

Assistenza Tecnica Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- **USA e Canada: 1-866-871-4571**
- Europa: 31.546.580.452
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia e Oceania: 65.6379.6700

Specifiche

■ Corpo centrale

Dimensioni	Circa 110 (L) x 170 (P) x 56 (A) mm
Peso	Circa 400 g (senza batterie e cartuccia di nastro)

■ Condizioni d'uso

Temperatura operativa	Da 10° a 35° C
Temperatura di stoccaggio	Da -10° a 55° C

■ Alimentazione

Batterie	Alcaline AA x 6 (non incluso con la stampante)
----------	--

■ Larghezza nastro supportata

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

■ Conformità e normative di sicurezza

Per ulteriori informazioni, vedere la scheda Importante - Sicurezza.

Per ulteriore assistenza

Visitare il sito www.panduit.com

Download gratuiti

Percorso: Assistenza / Centro download / Software
Firmware Stampanti

- Manuale di istruzioni dettagliato
- Guida rapida alla sostituzione dei prodotti
- Bollettino prodotti
- Specifiche dei prodotti e informazioni sulla sicurezza.


Registrazione della garanzia

Percorso: Assistenza / Registrazione prodotto

Prodotti correlati

- Cartucce etichette MP
- Stampante MP100
- Stampante MP200
- Stampante MP300


Nomi e funzioni delle parti



1. Alimentazione, + : per il menu "Densità stampa".
2. Carattere
3. Dimensione carattere
4. Riquadro
5. Stile
6. Impostazione
7. Tasti carattere
8. Maiusc
9. Bloc Maiusc
 + : i caratteri vengono immessi solo in maiuscolo.
10. Accento
11. Spazio
12. Maiusc
13. Selezione/Invio
14. Punteggiatura: scelta di segni di punteggiatura.
 + : altra scelta di segni di punteggiatura.
 + : Aggiunta di un segno di punteggiatura all'etichetta
15. Elimina, + : elimina il testo.
16. Simbolo, + : per il menu "Num. progressivo".
17. Etichetta speciale, + : per il menu "Codice a barre".
18. Copie di stampa
19. Anteprima, + : menu "Visualizzazione".
20. Tasti cursore
 + : per andare al testo precedente o successivo.
21. Stampa, + : alimenta il nastro.
22. Pulsante di taglio
23. Display

■ Display

È possibile controllare le impostazioni sul display. Gli indicatori mostrano se le impostazioni sono attivate o meno.



1. Dimensione caratteri
2. Larghezza caratteri
3. Riquadro
4. Stile caratteri
5. Verticale
6. Livello batterie (indicativo)
7. Opzioni degli accenti
8. Maiuscolo/minuscolo
9. Cursore: indica la posizione in cui viene eseguita l'operazione. È il punto in cui si immette il testo, si eliminano i simboli ecc.
10. Segnalatore intestazione: indica la riga in cui ci si trova. Compare se esistono più righe.
11. Segnalatore numero di testo: indica il numero di testo corrente, contato a partire dall'inizio.

PROMEMORIA


: se compare questo simbolo, non è possibile eseguire la stampa.

Prima dell'uso


1. Installazione delle batterie

❗ Preparare sei batterie alcaline AA.

1. Aprire il coperchio del vano batterie/lo sportello della cartuccia nella parte posteriore della stampante.




2. Inserire le batterie.



PROMEMORIA


Se si prosegue con l'installazione di una cartuccia di nastro, non reinstallare il coperchio e andare al punto 2.

3. Chiudere il coperchio completamente.




2. Installazione di una cartuccia di nastro

1. Rimuovere l'allentamento del nastro di inchiostro.




2. Aprire il coperchio del vano batterie/lo sportello della cartuccia nella parte posteriore della stampante.



3. Montare la cartuccia di nastro. Premerla per fissarla saldamente.

Se si installa un nuovo nastro o se la punta del nastro è più lunga del normale, inserire il nastro attraverso la feritoia per la "guida del nastro".




- ❗ • Non premere il "pulsante di taglio" prima che il nastro si fermi.
• Non estrarre il nastro con le dita.

4. Chiudere lo sportello della cartuccia/il coperchio della stampante.

Rimozione della cartuccia di nastro

- ❗ Tenere la cartuccia di nastro dai lati e sollevarla.



3. Accensione

1. Premere .
Se si cambia la lingua dei messaggi sul display
 Impostazioni del display (menu "Visualizzazione")

4. Alimentazione del nastro



- ❗ Non premere il "pulsante di taglio" prima che il nastro si fermi.




Dopo aver inserito la cartuccia, alimentare il nastro.

1. Premere + .
2. Premere .
3. Tagliare il nastro.
Utilizzare il "pulsante di taglio".

5. Creazione di un'etichetta


Esempio: ABC

1. Premere  mentre si tiene premuto  per immettere il testo in maiuscolo.


2. Premere i seguenti tasti:   

Sul display compare "ABC".

Vedere di seguito per informazioni su altre operazioni e sulle etichette che si possono creare con questo prodotto.


 Modifica dei caratteri, Funzioni utili, Creazione di un'etichetta con formato speciale

6. Stampa delle etichette

1. Premere 


Compare la lunghezza dell'etichetta da stampare e il numero di stampe, quindi ha inizio la stampa.

2. Quando il nastro si ferma, premere il "pulsante di taglio" per tagliare il nastro.


 Non premere il "pulsante di taglio" prima del completamento della stampa.


Stampa di più copie (taglio finale)

1. Premere 


2. Evidenziare "Copie" con i tasti cursore, quindi premere 

3. Immettere il numero di copie con i tasti cursore o i tasti numerici.

4. Premere  per avviare la stampa.


5. Al termine della stampa, premere  per tagliare il nastro. Tra una copia e l'altra viene stampato un segno di taglio.


Utilizzando le forbici, separare le etichette tagliandole lungo i segni.





Stampa di più copie (taglio singolo)



1. Premere 


2. Evidenziare "Imposta taglio" con i tasti cursore, quindi premere 

3. Selezionare "Ogni etichetta" con i tasti cursore, quindi premere 

4. Evidenziare "Copie" con i tasti cursore, quindi premere 




5. Immettere il numero di copie con i tasti cursore o i tasti numerici, quindi premere 

6. Quando la stampante indica di tagliare il nastro, premere il pulsante .
Dopo ogni taglio con il pulsante  inizia la stampa della copia successiva.



Regolazione della densità di stampa

1. A dispositivo spento, premere  + 

2. Regolare la densità di stampa con   e premere 

PROMEMORIA

In generale, utilizzare il valore predefinito "0".

7. Applicazione delle etichette

1. Togliere la pellicola sul retro.

2. Attaccare l'etichetta e premerla con decisione.


■ Spegnimento dopo l'uso


1. Premere 






Togliere le batterie se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo.

Modifica dei caratteri

Premere i tasti dei caratteri e immettere il testo.

 Nomi e funzioni delle parti


Il testo viene immesso a partire dalla posizione del cursore.  Display

 Per conservare il testo immesso, spostare il cursore su un numero in cui non è stato ancora immesso del testo con  +  o  + , quindi immettere il testo.

■ Passare da maiuscolo a minuscolo

1. Premere  + 

L'impostazione è indicata sul display. I caratteri vengono scritti in maiuscolo o minuscolo.


Per attivare il maiuscolo parziale: immettere il testo tenendo premuto 

■ Eliminazione dei caratteri

1. Premere 



Elimina un carattere a ritroso.

■ Righe di interruzione

1. Premere 

Interrompe la riga a partire dal carattere accanto al cursore.


■ Eliminazione del testo

1. Premere  + 

2. Quando compare un messaggio di conferma, premere 

Il testo verrà eliminato.

■ Verifica del testo

1. Premere 

Il testo compare sul display.

È possibile controllare il testo e la lunghezza dell'etichetta.


Non è possibile controllare l'immagine di stampa.

■ Aggiunta di caratteri accentati all'etichetta




Se si possono scegliere più caratteri accentati, questi sono indicati sul display.

Esempio: École

1. Premere  + 


2. Premere 

Compare una serie di caratteri accentati.

3. Selezionare una voce con   e premere 


Procedere e immettere il carattere successivo.

École

Caratteri con accento  Elenco dei simboli

■ Aggiunta di un segno di punteggiatura all'etichetta

Scegliere uno dei due metodi seguenti.

1. Premere 

Ogni volta che si preme, compare il segno di punteggiatura successivo.

Segni disponibili

.; < > [] { }


1. Premere  + 




Ogni volta che si preme, compare il segno di punteggiatura successivo.




Segni disponibili


" + - = \ ^ _ |

■ Aggiunta di un simbolo all'etichetta


1. Premere 

2. Quando compare la categoria, selezionare una voce con   e premere 

3. Quando compaiono i simboli, selezionarne uno con   e premere 

Simboli disponibili  Elenco dei simboli

■ Creazione di etichette con numeri di serie (Num. progressivo)



1. Premere + .
2. Immettere un numero o un carattere alfabetico per la prima etichetta e premere .
Il numero o il carattere alfabetico aumenta di una unità a ogni stampa.

■ Creazione di parti di testo

È possibile creare più parti di testo continuo. Si possono creare fino a 50 parti per volta.
Per controllare la parte di testo che si sta creando, verificare il segnalatore del numero di testo visualizzato all'inizio.

Creazione di un'altra parte di testo

1. Selezionare il successivo segnalatore del numero di testo con + o + .
- È possibile creare un'altra parte di testo. Fare lo stesso per le parti successive.

Stampa di una parte di testo selezionata


1. Selezionare la parte di testo che si desidera stampare con + o + .
2. Premere .

Funzioni utili

Questa sezione spiega le varie funzioni utili per creare le etichette.


■ Modifica della dimensione del carattere

1. Premere .
 2. Selezionare un layout di righe con e premere .
- "Uguale": Si applica la stessa dimensione carattere. Non è necessaria l'azione seguente.



■ Modifica del carattere


1. Premere .
 2. Selezionare un tipo di carattere con e premere .
- Il tipo di carattere utilizzato per tutto il testo verrà modificato.



■ Selezione di uno stile di carattere


1. Premere .
2. Selezionare uno stile con e premere .

⚠ È possibile che gli stili applicati a caratteri piccoli o elaborati non vengano stampati chiaramente.



■ Uso di un carattere molto grande





1. Verificare che l'etichetta soddisfi i requisiti per stampare caratteri molto grandi.
Requisiti per i caratteri molto grandi
Numero di righe: "1 linea"
Dimensioni caratteri: "Automatico"
Carattere: "SansS.", "SansS.HG", "CL Roman", "BR"
Contenuti: lettere maiuscole, numeri, simboli
tranne virgola, spazio, pittogrammi
Stile caratteri: "Normale"
"Cornice": "Disattivato"
2. Se è possibile utilizzare un carattere molto grande per l'etichetta, viene visualizzato un + indicatore.



3. Digitare per esempio le lettere maiuscole "ABCD". Viene visualizzato l'indicatore del carattere molto grande.



■ Aggiunta di un riquadro







1. Premere .
2. Selezionare una voce con   e premere .

In alternativa, inserire il numero della Cornice.








Riquadri disponibili 

■ Impostazione della lunghezza delle etichette

1. Premere .
2. Evidenziare "Lungh. etich." con i tasti cursore, quindi premere .
3. Selezionare un valore (fino a 40 cm) con i tasti cursore o immettere il valore con i tasti numerici, quindi premere .
4. Selezionare l'impostazione di allineamento del testo con i tasti cursore, quindi premere .
5. Premere  per confermare l'impostazione delle dimensioni dei caratteri.
6. Selezionare "Automatico" con i tasti cursore, quindi premere .
7. Digitare il testo.


Se la lunghezza del testo immesso supera la lunghezza dell'etichetta specificata, il carattere viene ridotto in modo da adattare tutto il testo alla lunghezza specificata.

■ Modifica del layout

1. Premere .
2. Selezionare "Layout" con   e premere .
3. Selezionare un'opzione di layout con   e premere .





PROMEMORIA

Per applicare l'opzione di layout "Adatta", cambiare l'impostazione "Spazio caratt." in "Ampia".













■ Modifica dei margini delle etichette

1. Premere .
2. Evidenziare "Margini" con i tasti cursore, quindi premere .
3. Selezionare un'opzione con i tasti cursore, quindi premere .
4. Premere .

Se si seleziona l'opzione "Nessuno", viene stampato un segno di taglio. Tagliare il nastro lungo il segno.










■ Regolazione dello spazio tra i caratteri

1. Premere .
2. Selezionare "Spazio caratt." con   e premere .
3. Selezionare una voce con   e premere .










■ Restringimento della larghezza del carattere

1. Premere .
2. Selezionare "Stretto" con   e premere .
3. Selezionare "Stretto" con   e premere .










■ Allineamento verticale dei caratteri

1. Premere .
2. Selezionare "Verticale" con   e premere .
3. Selezionare "Attivato" con   e premere .





■ Scrittura speculare per l'etichetta

1. Premere .
2. Selezionare "Stampa specul." con   e premere .
3. Selezionare "Attivato" con   e premere .




Creazione di un'etichetta con formato speciale








- ❗ Se si creano etichette con formato speciale, potrebbe comparire un messaggio che conferma l'eliminazione del testo quando si preme . Premere  per eliminare il testo corrente e visualizzare il formato speciale.


PROMEMORIA

Per uscire dalla modalità per formati speciali, premere  quindi selezionare "Esci" e premere .

■ Creazione di un'etichetta per linguette di raccoglitori











1. Premere .
 2. Scegliere "Ling.:Media", "Ling.:Picc." o "Ling.:Grande" con   e premere .
 3. Selezionare un valore con   o immettere la lunghezza dell'etichetta e premere .
- Lunghezza massima: 12,5 cm (5,0 pollici)
4. Immettere il testo.




■ Creazione di etichette per cavi


Etichette a bandiera da avvolgere intorno a un cavo











1. Premere .
 2. Selezionare "Band.: Oriz.", "Band.: Vert." o "Band.: Bordo" con   e premere .
 3. Selezionare un valore con   o immettere la lunghezza dell'etichetta e premere .
- Lunghezza massima: 12,5 cm (5,0 pollici)
4. Immettere il testo.







Etichette da avvolgere intorno a un cavo



1. Premere .
 2. Selezionare "Avvolgi" con   e premere .
 3. Selezionare un valore con   o immettere la lunghezza dell'etichetta e premere .
- Lunghezza massima: 12,5 cm (5,0 pollici)
4. Immettere il testo.




■ Creazione di cordini


1. Premere .
2. Selezionare "8.Satinato" con i tasti cursore, quindi premere .
3. Selezionare un valore con i tasti cursore o immettere il valore con i tasti numerici, quindi premere .
- Lunghezza cordino: 20-40 cm
4. Digitare il tasto da stampare su entrambe le estremità del cordino.
5. Premere .



■ Come utilizzare la guaina termorestringente

Se la stampa sulla guaina termorestringente è poco chiara, aumentare la densità di stampa.  Regolazione della densità di stampa

1. Impostare il nastro dedicato.
2. Inserire il testo e poi stampare sulla guaina.
3. Far passare un filo attraverso la guaina.








4. Dirigere l'aria calda di una pistola termica per uso industriale su tutta la superficie della guaina, facendola restringere attorno al filo. Fare riferimento al manuale della pistola termica per utilizzarla correttamente con la guaina termorestringente.



■ Creazione di un'etichetta con codice a barre

- Immettere i codici a barre in base ai relativi standard.
- Controllare le etichette create con un lettore di codice a barre per verificare che venga letto correttamente.
- Codici a barre supportati: CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13

1. Premere  + .
2. Selezionare una voce con   e premere .
3. Dopo aver impostato il codice a barre, immettere il codice.



Impostazioni del display (menu "Visualizzazione")

Di seguito si riportano le impostazioni per facilitare l'utilizzo del prodotto.

Retroillumin.

Attiva o disattiva la retroilluminazione del display.

Retroillumin.: On/Off

Contrasto

Regola la densità dei caratteri sul display.

Valore: da -5 a +5

Lingua

Seleziona la lingua delle impostazioni e dei messaggi sul display.









Lingua: Inglese/Spagnolo/Francese/Portoghese-Br/Portoghese-EU/Italiano/Olandese/Tedesco

pollici:cm

Seleziona l'unità di misura per la lunghezza.

Valore: pollici/cm


Procedura

1. Premere  + .
2. Selezionare un'impostazione con   e premere .
3. Quando compaiono le opzioni della voce selezionata, effettuare la scelta con   e premere .

Pulizia

Se l'esterno è sporco


Pulire la sporcizia con un panno morbido. Se è molto sporco, utilizzare un panno umido.

-  Non utilizzare mai prodotti chimici o solventi come benzina, diluenti o alcol né utilizzare un panno per la polvere con sostanze chimiche.

Se la testina di stampa è sporca

Se la stampa diventa sbiadita o alcune parti non vengono stampate, è possibile che la testina di stampa sia sporca.


Pulire la testina di stampa con un tamponcino di cotone umettato con alcol medico (etanolo disponibile in commercio).



Inizializzazione del prodotto

Il prodotto potrebbe smettere di funzionare a causa di una scarica di elettricità statica o per altri motivi.

Inizializzare il prodotto se non funziona normalmente, ad esempio se il display non è chiaro.

-  Inizializzare il prodotto. Fare molta cautela prima di iniziarlo. Il testo creato verrà eliminato. Verranno ripristinate le impostazioni predefinite per l'immissione dei caratteri.





1. Premere .
2. Tenere premuto  + , quindi premere .
3. Quando compare un messaggio, premere .

Il prodotto verrà inizializzato.

Per annullare l'operazione: premere un pulsante diverso da .

Risoluzione dei problemi

■ Messaggi

No c'è nastro!	Non è stata installata alcuna cartuccia di nastro. Spegner il prodotto e installare una cartuccia di nastro.
Control. nastro	È stata installata una cartuccia di nastro che non può essere utilizzata con il prodotto. Controllare la cartuccia di nastro.
Controllare cartuccia nastro	È stata installata una cartuccia di nastro che non può essere utilizzata con il prodotto. Controllare la cartuccia di nastro.
Verif. batteria	Questo messaggio viene visualizzato nei seguenti casi: • La batteria è scarica o inserita in modo errato • Si stanno utilizzando contemporaneamente batterie vecchie e nuove o tipi di batterie diverse In tal caso, reinserire le batterie in modo corretto o sostituirle con batterie nuove.
Troppe linee.	È stato immesso troppo testo. Premere  per eliminare le righe indicate dal cursore.
Lung. eccess.	Il testo immesso è troppo lungo per la lunghezza specifica del nastro. Premere  e modificare la lunghezza del nastro o abbreviare il testo.
Solo 1 num prog	I numeri di sequenza sono già stati impostati. I numeri di sequenza possono essere utilizzati solo per una parte.
Il testo verrà eliminato. OK?	Quando si crea un'etichetta con un formato speciale, il testo corrente verrà eliminato. Premere  per eliminare il testo e visualizzare il formato speciale.
Completare num.	I valori immessi per i codici a barre sono errati. Controllare i dati immessi per valori, cifre ecc.
Largh. n. insuf.	Non è possibile stampare sul nastro corrente. Utilizzare un nastro più largo.
Lung. eccess. Continuare?	Il testo immesso è troppo lungo per la lunghezza specifica del nastro. Premere  per stampare con la lunghezza corretta.
Surriscaldato!	La testina di stampa si è surriscaldata. Spegner il prodotto ed estrarre la cartuccia di nastro. Attendere qualche minuto prima di riprendere la stampa.
Coper. aperto! Spegnimento.	Se si apre il coperchio posteriore senza spegnere il prodotto, viene visualizzato un messaggio e il prodotto si spegne automaticamente.
Errore motore!	Si è verificato un errore di funzionamento del motore. Spegner e riaccendere il prodotto. Se appare lo stesso messaggio, spegnere l'alimentazione e contattare l'assistenza tecnica di identificazione Panduit.

■ Problemi

Il prodotto non funziona correttamente.

Inizializzare il prodotto se non funziona correttamente, ad esempio se non si accende o si spegne oppure se il display non è chiaro.

Non compare alcuna immagine anche se si preme .

Le batterie sono state inserite correttamente?
Verificare di aver inserito le batterie in modo corretto.

Le batterie sono scariche?
Sostituire le batterie con batterie nuove.

Il livello del display è adeguato?
Regolare il livello del display.

Il display è spento.

È attivata la funzione di spegnimento automatico?
Il prodotto si spegne automaticamente se non si effettua alcuna operazione per più di 5 minuti.

È stata eseguita un'operazione errata?
Se si preme un pulsante errato, il display si spegne per un attimo.

Non viene stampato nulla anche se si preme .

È stato immesso del testo?
Non viene stampato nulla se non si immette del testo.

Sul display compare un messaggio?
Controllare il messaggio e correggere il problema.

Il nastro si è esaurito?
Installare una nuova cartuccia di nastro.

Le batterie sono scariche?
Sostituire le batterie con batterie nuove.

Il coperchio sul retro è aperto?
Inserire la cartuccia di nastro in modo corretto e chiudere del tutto il coperchio.

I caratteri non vengono stampati correttamente.

La cartuccia di nastro è stata montata correttamente?
Montare la cartuccia di nastro correttamente.

La testina di stampa è sporca?
Pulire la testina di stampa.



Le batterie sono scariche?
Sostituire con altre nuove.

La stampa termina a metà del testo.

Il nastro si è esaurito?
Installare una nuova cartuccia di nastro.

Le batterie sono scariche?
Sostituire con altre nuove.

Il testo creato è scomparso.

Il testo è stato eliminato?
Se si premono  + , il testo sul display verrà eliminato.

Il prodotto è stato inizializzato?
Se il prodotto è stato inizializzato, tutto il testo creato verrà eliminato.

Sono state rimosse le batterie quando il prodotto era in funzione?
Se le batterie vengono rimosse durante il funzionamento, il testo potrebbe essere cancellato.

Non è possibile attaccare l'etichetta.

È stata rimossa la pellicola sul retro?
Attaccare l'etichetta dopo aver rimosso la pellicola sul retro.

Si sta tentando di attaccare l'etichetta su una superficie sporca o ruvida?
È possibile che l'etichetta non aderisca bene a causa del materiale del punto in cui la si desidera attaccare o delle condizioni ambientali.

PROMEMORIA

Se nessuna di queste operazioni ha risolto il problema o il sintomo è diverso da quello sopra indicato, contattate l'assistenza tecnica di identificazione Panduit.

Elenco dei simboli

■ Simbolo

1. Misurazioni

°F °C ° A V Ω W kWh dB HP Å ft' " %

2. Metrico

μm mm cm m km cm² m² km² cm³ m³ mg g kg mℓ ℓ °C

3. Abbreviaz.

No & © ® TEL FAX™

4. Punteggiat.

, . · : ; ? ! - / \ ~ @ ~ _ § i ¿

5. Parentesi

‘ ’ “ ” () [] { } < > « » 「 」 『 』 【 】

6. Matematica

+ - ± × * ÷ = ≠ < > ≤ ≥ ∞ ∴ ≡ ÷ √ ∞
∧ ∫ Σ ^

7. Valuta

\$ € £ Fr ¢ ¥ ¢ ¢

8. Due cifre

00 ... 99

9. ○+Numeri

○ ... ⑨, ○○ ... ⑨⑨

10. □+Numeri

□ ... ⑨, □□ ... ⑨⑨

11. Greco

A B Γ Δ E Z H Θ I K Λ M N Ξ
O Π P Σ T Y Φ X Ψ Ω α β γ δ
ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ
τ υ φ χ ψ ω

12. Ufficio



13. Sicurezza



14. Impianto



15. Divieta



16. Abitazione



17. Alimentaz.



18. Sport



19. Attività




20. Occasione



21. Spedizione



22. Elettrico



23. Animali



24. Zodiaco



25. Emoticon



■ **Accenti**

A	Á Â Ã Ä Å Æ Ą Ą Ǻ
C	Ç Č Ć Ć
D	Đ Ď
E	É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü
G	Ġ Ģ Ģ
H	Ĥ
I	Í Ì Ĭ Î Ï Ĳ Ĳ Ĳ
K	Ķ
L	Ł ł Ĺ ĺ Ľ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
O	Ó Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò
P	Ɔ
R	Ř Ř
S	Š Š Š Š
T	Ť Ť Ť
U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü
W	Ŵ
Y	Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Z	Ž Ž Ž Ž Ʒ
a	á à â ã ä å æ ā ą ǻ
c	ç ć ċ ċ
d	đ đ d'
e	é è ë ê ì ï ï ï ï ï
g	ğ ğ ğ
h	ħ
i	í ì ĭ î ï ĳ ĳ ĳ
k	ķ
l	ł ł ł ł ł
n	ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
o	ó ò ö ô ø õ œ ° ő ő ő
p	Ɔ
r	ř ř
s	š š š š š
t	ť ť ť
u	ú û ü ü ü ü ü ü ü
w	ŵ
y	ÿ ÿ ÿ ÿ
z	ž ž ž ž Ʒ
?	¿
!	¡

■ **Cornice**

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89			