

PANDUIT®

MP75-DRUCKER

Schnellreferenzkarte



Drucker technischer Support 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 0.0 – 12.02.2021
M00138900DE

MP75-Drucker und Zubehör

Teilenummer	Beschreibung
MP75	Umfasst einen MP75-Drucker und 1 T075X000VPM-BK-Kassette.

MP75-Etikettenkassette

- Material der Endlosetiketten:
 - Heißschumpfschlauch
 - Nylon-Gewebeband
 - Polyolefinband
 - Farbiges Vinylband
 - Durchsichtiges Polyesterband
- Kompatibel mit Panduit-Kassetten für MP-Drucker mit einer Bandbreite von bis zu 18 mm (3/4")

Etikettenkassetten-Typen

Etikettenmaterial	Beispiel-Teilenummer	Typische Anwendung
Heißschumpfschlauch	H000X025H1M	Draht-/Kabelkennzeichnung
Nylon-Gewebeband	T050X000C1M-BK	Draht-/Kabelkennzeichnung
Polyolefinband	T038X000FJM-BK	Klemmenblockbeschriftung
Farbiges Vinylband	T075X000VPM-BK	Sicherheits-/Einrichtungs- und allgemeine Kennzeichnung
Durchsichtiges Polyesterband	T075X000YKM-BK	Sicherheits-/Einrichtungs- und allgemeine Kennzeichnung

Erste Schritte

- Lieferumfang



Konformitätskennzeichnungen




Einrichten des Druckers


Einlegen der Batterien

ACHTUNG
Verwenden Sie stets AA-Alkali-Batterien.

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung bzw. das Kassettenfach an der Rückseite des Druckers.




- Legen Sie 6 AA-Alkali-Batterien ein. Die Polarität darf nicht vertauscht werden.




Legen Sie eine Etikettenkassette in den Drucker ein


- Straffen Sie das Band in der Kassette (falls es locker sitzt).




- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung bzw. das Kassettenfach und legen Sie die Kassette wie abgebildet in den Drucker ein.



- Schließen Sie die Kassettenfach-/Druckerabdeckung.




MP75-Tastenfeldfunktionen:



- Ein-/Ausschalten
⏻ + ⏻: Zum Menü „Druckdichte“ (wenn das Gerät ausgeschaltet ist)
- Schriftart ändern
- Schriftgröße ändern
- Rahmen hinzufügen/entfernen
- Schriftstil ändern
- Textoptionen-Taste
- Ziffern- und Buchstabentasten
- Umschalt-/Nebenfunktionen
- FESTSTELL-Taste
- Zeichen mit Akzent/Umlaut eingeben
- Leertaste
- Umschalt-/Nebenfunktionen
- Enter-Taste
- Primäre Interpunktionszeichen/ Sekundäre Interpunktionszeichen
- Entfernen/Löschen-Taste
- Symbol erstellen/Serialisierung erstellen
- Kennzeichnungsmodus auswählen/ Barcode erstellen
- Kopien erstellen
- Vorschau-Taste/Anzeige-Setup-Menü
- Steuerkreuz/Datei speichern und abrufen
- Etikett drucken/Etikettenmaterial zuführen
- Schneidetaste
- Anzeigebildschirm

MP75-Anzeige



- 1. Schriftgröße
- 2. Schriftbreite
- 3. Rahmen
- 4. Schriftstil
- 5. Vertikaler Text
- 6. Akkustand
- 7. Akzentzeichen-Anzeige
- 8. Kleinbuchstaben- / Großbuchstaben-Anzeige (FESTSTELL-Taste)
- 9. Cursor
- 10. Zeilennummer
- 11. Seitennummer

Kennzeichnungsmodus

LABEL MODE

1. Reiter:M

ABCD
ABCD

2. Reiter:S

COPIES
ABCD

3. Reiter:L

ABCD
ABCD

4. Fahne:Horiz.

ABCD | ABCD

5. Fahne:Vert.

ABCD | ABCD

6. Fahne:Kante

ABCD | ABCD

7. Umwickeln


ABCD

8. Band


ABCD ABCD

VORGEHENSWEISE: Serialisierung

1. Geben Sie „A-“ ein
2. Drücken Sie die SHIFT- und die SYMBOL-Taste
3. Geben Sie den Startwert, 1' ein
4. ENTER-Taste drücken
5. PRINT-Taste drücken
6. Sobald der Druckvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Schneidetaste an der rechten Seite des Druckers, um das erste Etikett abzuschneiden.
7. Die Zahl/der Buchstabe erhöht sich automatisch um eins, sobald der Druckvorgang abgeschlossen ist. Drücken Sie weiter PRINT, bis alle benötigten Etiketten gedruckt sind.



1. Geben Sie „A-“ ein
2. Drücken Sie die SHIFT- und die SYMBOL-Taste
3. Geben Sie den Startwert, 1' ein
4. ENTER-Taste drücken
5. COPIES drücken
6. ENTER bei Kopien drücken
7. Geben Sie den Wert, 3' für Kopien ein
8. Drücken Sie ENTER, der Druck der Etiketten mit den fortlaufenden Nummern beginnt
9. Sobald der Druckvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die Schneidetaste an der Seite des Druckers
10. Jedes Etikett von Hand ausschneiden



VORGEHENSWEISE: Symbole

SYMBOL

1. SYMBOL-Taste drücken
2. Wählen Sie mit dem Aufwärts- und Abwärtspfeil auf dem Steuerkreuz die Symbolgruppe „Sicherheit“ aus
3. Wählen Sie das Symbol aus, indem Sie mit dem Steuerkreuz nach rechts blättern
4. ENTER drücken
5. SPACE drücken
6. „CAUTION“ eingeben
7. PRINT drücken
8. Drücken Sie die Schneidetaste an der rechten Seite des Druckers

Ein Beispiel für die Verwendung von T075X000VXM-BK schwarz auf gelbem Vinyl-Endlosband:



Es sind über 20 Kategorien von Symbolen verfügbar. Hunderte von Einzelbildern sind enthalten.



VORGEHENSWEISE: Barcodes

Code 39

1. Rufen Sie die Barcode-Funktion auf, indem Sie die SHIFT- und die LABEL MODE-Taste gleichzeitig drücken
2. Zu CODE 39 scrollen und ENTER drücken
3. Mittlere Breite auswählen
4. Verhältnis von 2.5 auswählen
5. Prüfziffer deaktivieren auswählen
6. Text ABC eingeben
7. PRINT drücken
8. Verwenden Sie die Taste zum manuellen Schneiden an der rechten Seite des Druckers, um das Etikett zu schneiden



Anzeige-Setup

Um auf die Einstellungen der Druckeranzeige zuzugreifen, drücken Sie die SHIFT- und die PREVIEW-Taste

- Hintergr.licht – Schalten Sie das Hintergrundlicht ein oder aus
- Kontrast – Stellen Sie den Kontrast für den Druckerbildschirm ein
- Sprache – Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Es stehen 8 Sprachen zur Auswahl: English, Español, Français, Português – BR, Português – EU, Italiano, Nederlands, Deutsch
- Zoll:cm – Wählen Sie zwischen den Maßeinheiten Zoll und Zentimeter aus

Andere Funktionen

- PRINT – Etiketten drucken
- COPIES – Schneidemodus einstellen und Anzahl der zu druckenden Kopien auswählen
- FEED – Transportiert Etikettenmaterial ohne Bedruckung
- CLEAR – Bildschirm löschen, Formatierung entfernen
- FILE – Etikettendateien speichern oder abrufen
- FONT – Schriftart für den Text ändern
- FONT SIZE – Schriftgröße ändern
- TEXT OPTIONS – Schriftstil ändern
- PREVIEW – Inhalt des Etiketts vor dem Drucken anzeigen
- FRAME – Rahmen um den Text des Etiketts hinzufügen oder entfernen

Weiterer Support

Besuchen Sie www.panduit.com

Kostenlose Downloads

Pfad: Support / Download-Center / Software-Firmware-Drucker

- Ersatz-Schnellreferenzkarte
- Produktdatenblatt
- Produktspezifikation und Sicherheitsinformationen.

Garantieregistrierung

Pfad: Support / Produktregistrierung

Verwandte Produkte

- MP-Etikettenkassetten
- MP100-Drucker
- MP200-Drucker
- MP300-Drucker

Hinweis: Informationen zur Reinigung des Druckerkopfs finden Sie auf dem Anweisungsetikett im Kassettenfach.

Weltweiter Kundenservice

- CS@PANDUIT.COM
- USA und Kanada: 800-777-3300
- Europa, Naher Osten und Afrika: 44.20.8601.7200
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6305.7575

Panduit Technischer Support

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- **USA und Kanada: 1-866-871-4571**
- Europa: 31.546.580.452
- Lateinamerika: 52.33.3777.6000
- Asien-Pazifik-Region: 65.6379.6700