


PANDUIT®

IMPRESORA MP75

Tarjeta de referencia rápida



Soporte técnico para impresoras 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 0.0 – 2/12/2021



414128800

Impresora MP75 y accesorios

N.º de pieza	Descripción
MP75	Incluye la impresora MP75 y 1 casete de T075X000VPM-BK.


Casetes de etiquetas para MP75

- Materiales de etiqueta continuos:
 - Tubo termorretráctil
 - Cinta de tela de nylon
 - Cinta de poliolefina
 - Cinta de vinilo de colores
 - Cinta de poliéster transparente
- Compatible para su uso con material de etiqueta continuo para casetes Panduit MP de hasta 3/4" de ancho

Tipos de casetes de etiquetas

Material de la etiqueta	N.º de pieza de ejemplo	Aplicación típica
Tubo termorretráctil	H000X025H1M	Marcado de cables
Cinta de tela de nylon	T050X000C1M-BK	Marcado de cables
Cinta de poliolefina	T038X000FJM-BK	Etiquetado de bloques de terminales
Cinta de vinilo de colores	T075X000VPM-BK	Seguridad/Instalaciones e Identificación general
Cinta de poliéster transparente	T075X000YKM-BK	Seguridad/Instalaciones e Identificación general

Primeros pasos

- Elementos incluidos
- 
- Impresora MP75 Casete de etiquetas Documentos

Marcas de cumplimiento




Configuración de impresora


Instale las pilas

PRECAUCIÓN
Utilice siempre pilas alcalinas de tamaño AA.

1. Abra la tapa de las pilas / la puerta del casete de la parte trasera de la impresora.




2. Inserte 6 pilas alcalinas AA. No invierta la polaridad.




Inserte un casete de etiquetas en la impresora


1. Procure que la cinta quede tensa dentro del casete (si es necesario).




2. Abra la tapa de las pilas / la puerta del casete y coloque el casete en la impresora como se indica.



3. Cierre la puerta del casete / la tapa de la impresora.




Funciones del teclado de MP75:



1. Encendido/apagado
⏻ + ⏻ : Al menú «Densi. impres.» (cuando está apagado)
2. Cambiar fuente
3. Cambiar tamaño de fuente
4. Añadir / quitar marco
5. Cambiar estilo de fuente
6. Tecla de opciones de texto
7. Teclas de números y letras
8. Mayúsculas / funciones secundarias
9. Bloqueo de mayúsculas
10. Introducir un carácter con acento
11. Barra espaciadora
12. Mayúsculas / funciones secundarias
13. Tecla Enter
14. Signos de puntuación primarios / signos de puntuación secundarios
15. Tecla Suprimir/Borrar
16. Crear un símbolo / crear serialización
17. Seleccionar modo de etiqueta / crear código de barras
18. Crear copias
19. Tecla de vista previa / menú de configuración de la pantalla
20. Teclas direccionales / guardar y recuperar archivos
21. Imprimir una etiqueta / alimentar material de etiqueta
22. Botón de corte
23. Pantalla de visualización

Pantalla de MP75




- 1. Tamaño de fuente
- 2. Ancho de fuente
- 3. Marco
- 4. Estilo de fuente
- 5. Texto vertical
- 6. Nivel de las pilas
- 7. Indicador de marca de acento
- 8. Indicador de minúsculas/mayúsculas (bloqueo de mayúsculas)
- 9. Cursor
- 10. Número de línea
- 11. Número de página

Modo de etiqueta

LABEL MODE

1. Pestaña:Med.




2. Pestaña:Peq.




3. Pestaña:Gr.



4. Band:Horiz.




5. Band:Vert.




6. Band:Borde



7. Forro




8. Cinta tela




CÓMO: Serialización

- 1. Teclee «A-»
- 2. Pulse la tecla SHIFT y SYMBOL
- 3. Introduzca un valor inicial de «1»
- 4. Pulse la tecla ENTER
- 5. Pulse la tecla PRINT
- 6. Una vez finalizada la impresión, pulse el botón de corte situado en el lado derecho de la impresora para cortar la primera etiqueta.
- 7. El número o letra se incrementa automáticamente en uno una vez que se realiza la impresión. Continúe pulsando PRINT hasta que se impriman todas las etiquetas necesarias.



- 1. Teclee «A - »
- 2. Pulse la tecla SHIFT y SYMBOL
- 3. Introduzca un valor inicial de «1»
- 4. Pulse la tecla ENTER
- 5. Pulse COPIES
- 6. Pulse ENTER en copias
- 7. Introduzca un valor de «3» para las copias
- 8. Pulse ENTER, las etiquetas con números secuenciados comenzarán a imprimirse
- 9. Una vez finalizada la impresión, pulse el botón de corte situado en el lateral de la impresora
- 10. Corte manualmente cada etiqueta



CÓMO: Símbolos



- 1. Pulse la tecla SYMBOL
- 2. Seleccione el grupo de símbolos denominado Seguridad utilizando las flechas arriba y abajo de las teclas direccionales
- 3. Seleccione el símbolo de advertencia desplazándose hacia la derecha con las teclas direccionales
- 4. Pulse ENTER
- 5. Pulse SPACE
- 6. Escriba «CAUTION»
- 7. Pulse PRINT
- 8. Pulse el botón de corte situado en el lado derecho de la impresora

Ejemplo de uso de T075X000VXM-BK, cinta de vinilo continua negra sobre amarillo:



Más de 20 categorías de símbolos disponibles. Se incluyen cientos de imágenes individuales.



CÓMO: Códigos de barras

Code 39

- 1. Acceda a la función de código de barras pulsando el botón SHIFT y LABEL MODE al mismo tiempo
- 2. Desplácese a CODE 39 y pulse ENTER
- 3. Seleccione el ancho medio
- 4. Seleccione la relación 2.5
- 5. Seleccione la desactivación del dígito de control
- 6. Escriba el texto ABC
- 7. Pulse PRINT
- 8. Utilice el botón de corte manual del lado derecho de la impresora para cortar la etiqueta



Configuración de la pantalla

Para acceder a la configuración de la pantalla de la impresora, pulse la tecla SHIFT y PREVIEW

- Retroilum. – Ajusta la retroiluminación en Activado o Desactivado
- Contraste – Ajusta el contraste de pantalla de la impresora
- Idioma – Selecciona el idioma preferido. Hay disponibles 8 idiomas: English, Español, Français, Português – BR, Português – EU, Italiano, Nederlands, Deutsch
- Pulgada:cm – Cambia la unidad de medida entre pulgadas y centímetros

Otras funciones

- PRINT – Imprime etiquetas
- COPIES – Establece el modo de corte y elige el número de copias a imprimir
- FEED – Alimenta el material de etiqueta sin imprimir
- CLEAR – Borra la pantalla, elimina el formato
- FILE – Guarda o recupera archivos de etiquetas
- FONT – Cambia el tipo de fuente del texto
- FONT SIZE – Cambia el tamaño de los caracteres
- TEXT OPTIONS – Cambia el estilo de la fuente
- PREVIEW – Visualiza el contenido de la etiqueta antes de imprimirla
- FRAME – Añade o elimina un marco alrededor del texto de la etiqueta

Soporte adicional

Visite www.panduit.com

Descargas gratuitas

Ruta: Soporte / Download Center / Software/ Firmware Printers

- Tarjeta de referencia rápida de repuesto
- Boletín de productos
- Especificaciones de producto e información de seguridad.

Registro de la garantía

Ruta: Soporte / Product Registration

Productos relacionados

- Casetes de etiquetas MP
- Impresora MP100
- Impresora MP200
- Impresora MP300

Nota: Consulte la etiqueta de instrucciones en el compartimento del casete para saber cómo limpiar el cabezal de la impresora.

Servicio de atención al cliente global

- CS@PANDUIT.COM
- EE. UU. y Canadá: 800-777-3300
- Europa, Oriente Medio y África: 44.20.8601.7200
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Asia Pacífico: 65.6305.7575

Soporte Técnico de Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- EE. UU. y Canadá: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Asia Pacífico: 65.6379.6700