

PANDUIT®

IMPRESSORA MP75

Ficha de referência rápida



Assistência técnica para impressoras
1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 0.0 – 12/2/2021

M00138900PT

1

Impressora MP75 e acessórios

N.º de referência	Descrição
MP75	Inclui impressora MP75 e 1 cassete de T075X000VPM-BK.

Cassetes de etiquetas para a MP75

- Materiais das etiquetas contínuas:
 - Tubagem termoretrátil
 - Fita em tecido de nylon
 - Fita de poliolefina
 - Fita de vinil colorida
 - Fita de poliéster transparente
- Compatível para utilização com material das etiquetas contínuas para cassete MP da Panduit até 3/4" de largura

2

Tipos de cassetes de etiquetas

Material das etiquetas	N.º de referência para exemplo	Aplicação habitual
Tubagem termoretrátil	H000X025H1M	Identificação de Cabos
Fita em tecido de nylon	T050X000C1M-BK	Identificação de Cabos
Fita de poliolefina	T038X000FJM-BK	Etiquetagem de blocos de terminais
Fita de vinil colorida	T075X000VPM-BK	Segurança/função e identificação geral
Fita de poliéster transparente	T075X000YKM-BK	Segurança/função e identificação geral

3

Introdução

- Itens incluídos



Impressora MP75



Cassete de etiquetas



Documentos

Marcações de Conformidade



4


Preparação da impressora

Instalar pilhas




Utilize sempre pilhas alcalinas de tamanho AA.

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas/ compartimento da cassete na parte traseira da impressora.




2. Introduza 6 pilhas alcalinas AA. Não inverta a polaridade.



5


Introduza uma cassete de etiquetas na impressora

1. Elimine qualquer folga existente na fita no interior da cassete (se necessário).




Utilize uma caneta ou um lápis

2. Abra a tampa do compartimento das pilhas/ compartimento da cassete e introduza a cassete na impressora, conforme mostrado.




Passe a ponta da fita pela abertura

3. Feche o compartimento da cassete/a tampa da impressora.



6

Funções do teclado da MP75:




7

1. Ligar/Desligar
⏻ + ⏻: Para menu "Densidade de impressão" (Quando a alimentação está desligada)
2. Alterar a fonte
3. Alterar o tamanho da fonte
4. Adicionar/Remover moldura
5. Alterar o estilo da fonte
6. Tecla de opções de texto
7. Teclas numéricas e alfabéticas
8. Shift/Funções secundárias
9. CAPS Lock
10. Introduzir um carácter com um acento
11. Barra de espaço
12. Shift/Funções secundárias
13. Tecla Enter
14. Principais sinais de pontuação/Sinais de pontuação secundários
15. Tecla Eliminar/Limpar
16. Criar um símbolo/Criar uma seriação
17. Selecionar modo de etiqueta/Criar código de barras
18. Criar cópias
19. Tecla de pré-visualização/Apresentar menu de configuração
20. Teclado direcional/Gravar e recuperar ficheiros
21. Imprimir uma etiqueta/Alimentar material das etiquetas
22. Botão de corte
23. Ecrã do visor

8

Visor da MP75




- 1. Tamanho da fonte
- 2. Largura da fonte
- 3. Moldura
- 4. Estilo da fonte
- 5. Texto vertical
- 6. Duração da bateria
- 7. Indicador de acento
- 8. Indicador de minúsculas / maiúsculas (CAPS lock)
- 9. Cursor
- 10. Número da linha
- 11. Número da página

9


Modo de etiquetagem

LABEL MODE

1. Sep: Médio




2. Sep: Peq.




3. Sep: Grande




4. Aviso: Horiz




5. Aviso: Vert




6. Aviso: Marg



7. Enrolar




8. Fita




10

PROCEDIMENTO: Seriação

1. Escreva "A-"
2. Prima a tecla SHIFT e SYMBOL
3. Introduza um valor inicial de '1'
4. Prima a tecla ENTER
5. Prima a tecla PRINT
6. Assim que a impressão estiver concluída, prima o Botão de corte no lado direito da impressora para cortar a primeira etiqueta.
7. O número/letra aumenta automaticamente por um assim que a impressão estiver concluída. Continue a premir PRINT até todas as etiquetas necessárias estarem impressas.



1. Escreva "A - "
2. Prima a tecla SHIFT e SYMBOL
3. Introduza um valor inicial de '1'
4. Prima a tecla ENTER
5. Prima COPIES
6. Prima ENTER em Cópias
7. Insira um valor de '3' para cópias
8. Prima ENTER, as etiquetas com números sequenciados vão começar a ser impressas
9. Assim que a impressão estiver concluída, prima o Botão de corte na parte lateral da impressora
10. Corte manualmente cada etiqueta



11

PROCEDIMENTO: Símbolos



1. Prima a tecla SYMBOL
2. Selecione o grupo de símbolos denominado Segurança utilizando as setas para cima e para baixo no teclado direcional
3. Selecione o símbolo ⚠ percorrendo para a direita utilizando o teclado direcional
4. Prima ENTER
5. Prima SPACE
6. Escreva "CAUTION"
7. Prima PRINT
8. Prima o Botão de corte no lado direito da impressora

Exemplo utilizando a T075X000VXM-BK; fita de vinil contínua, preto sobre amarelo:



Mais de 20 categorias de símbolos disponíveis. Incluídas centenas de imagens individuais.



12

PROCEDIMENTO: Códigos de barras

Code 39

1. Aceda à função Código de barras premindo simultaneamente o botão SHIFT e LABEL MODE
2. Percorra até CODE 39 e prima ENTER
3. Selecione Largura Média
4. Selecione Relação 2,5
5. Selecione DESATIVAR dígito de verificação
6. Escreva o texto ABC
7. Prima PRINT
8. Utilize o botão Cortador manual no lado direito da impressora para cortar a etiqueta



13

Configuração do visor

Para aceder às definições do visor da impressora, prima a tecla SHIFT e PREVIEW

- Retroilum – Ativa ou desativa a função de retroiluminação
- Contraste – Ajusta o contraste para o ecrã da impressora
- Idioma – Seleciona o idioma favorito. Estão disponíveis 8 idiomas: English, Español, Français, Português – BR, Português – EU, Italiano, Nederlands, Deutsch
- Pol:cm – Alterna a unidade de medida entre polegadas e centímetros

Outras funções

- PRINT – Imprime etiquetas
- COPIES – Define o modo de corte e seleciona o número de cópias a imprimir
- FEED – Alimenta material das etiquetas sem imprimir
- CLEAR – Limpa o ecrã, remove a formatação
- FILE – Grava ou recupera ficheiros de etiquetas
- FONT – Altera a fonte do texto
- FONT SIZE – Altera o tamanho dos caracteres
- TEXT OPTIONS – Altera o estilo da fonte
- PREVIEW – Apresenta os conteúdos da etiqueta antes da impressão
- FRAME – Adiciona ou remove uma moldura à volta do texto da etiqueta

14

Assistência adicional

Aceda a www.panduit.com

Transferências gratuitas

Diretório: Assistência / Centro de Transferência / Software Firmware Impressoras

- Ficha de Referência Rápida para Substituição
- Boletim do Produto
- Especificações e informações de segurança do produto.

Registo de garantia

Diretório: Assistência / Registo do Produto

Produtos relacionados

- Cassetes de etiquetas MP
- Impressora MP100
- Impressora MP200
- Impressora MP300

Nota: Consulte a etiqueta de instruções existente no compartimento da cassette para obter informações sobre a limpeza da cabeça de impressão.

15

Assistência Global aos Clientes

- CS@PANDUIT.COM
- E.U.A. e Canadá: 800-777-3300
- Europa, Médio Oriente e África: 44.20.8601.7200
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Pacífico Asiático: 65.6305.7575

Assistência Técnica da Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- E.U.A. e Canadá: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- América Latina: 52.33.3777.6000
- Pacífico Asiático: 65.6379.6700

Número de referência: MP75-QRC-PT, Rev. 0.0
Número DWG: 00817EBA

16