

MP75 PRINTER

Referentiekaart



MP75 printer en accessoires

Artikelnr.	Beschrijving
MP75	Omvat de MP75 printer en 1 cassette T075X000VPM-BK.

Labelcassettes voor de MP75


- Continu labelmateriaal:
 - Krimpkous
 - Nylontape
 - Polyolefinetape
 - Gekleurde vinyltape
 - Doorzichtige polyesteretape
- Compatibel voor gebruik met Panduit MP cassette met continu labelmateriaal tot 3/4" breed

Types labelcassettes

Label-materiaal	Voorbeeld artikelnummer	Soort toepassing
Krimpkous	H000X025H1M	Markeren van draad/kabel
Nylontape	T050X000C1M-BK	Markeren van draad/kabel
Polyolefinetape	T038X000FJM-BK	Labelen van aansluitingenblok
Gekleurde vinyltape	T075X000VPM-BK	Veiligheid/faciliteit en identificatie in het algemeen
Doorzichtige polyesteretape	T075X000YKM-BK	Veiligheid/faciliteit en identificatie in het algemeen

Aan de slag

- Meegeleverde items



MP75 printer Labelcassette Documentatie

Nalevingsmarkeringen



Technische ondersteuning voor de printer
1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 0.0 – 12/2/2021


M00138900NL

De printer instellen


De batterijen plaatsen

⚠ LET OP
Gebruik altijd AA-alkalinebatterijen.

1. Open het batterijdeksel/cassettedeksel aan de achterkant van de printer.




2. Plaats 6 AA-alkalinebatterijen. Draai de polariteit niet om.




Een labelcassette in de printer steken


1. Draai lothangende tape in de cassette aan (indien nodig).




2. Open het batterijdeksel/cassettedeksel en plaats de cassette in de printer zoals wordt getoond.



3. Sluit het cassettedeksel/printerdeksel.




Toetsenbordfuncties van de MP75:



1. Aan/uit-toets
⏻ + ⏻ : Naar menu "Afdrukdichtheid" (wanneer uitgeschakeld)
2. Lettertype wijzigen
3. Tekengrootte wijzigen
4. Kader toevoegen/verwijderen
5. Tekenstijl wijzigen
6. Toets voor tekstopies
7. Cijfer- en lettertoetsen
8. Shift/secundaire functies
9. Caps Lock
10. Diacritische tekens invoeren
11. Spatiebalk
12. Shift/secundaire functies
13. Enter-toets
14. Primaire/secundaire leestekens
15. Toets voor verwijderen/wissen
16. Symbool/serialisatie maken
17. Labelmodus kiezen/streepjescode maken
18. Kopieën maken
19. Voorbeeld/scherminstellingenmenu
20. Pijltoetsen/bestand opslaan en laden
21. Label afdrukken/labelmateriaal invoeren
22. Snijknop
23. Scherm

Het scherm van de MP75




- 1. Tekengrootte
- 2. Tekenbreedte
- 3. Kader
- 4. Tekenstijl
- 5. Verticale tekst
- 6. Batterijlevensduur
- 7. Indicator voor accent
- 8. Indicator voor kleine letter/hoofdletter (Caps Lock)
- 9. Cursor
- 10. Regelnummer
- 11. Paginanummer


Label Lay-Out



1. Tab: Midden




2. Tab: Klein



3. Tab: Groot



4. Vlag: Horiz.



5. Vlag: Vert.




6. Vlag: Rand



7. Wikkelen




8. Tape




STAPSGEWIJZE UITLEG: Serialisatie

- 1. Typ "A-"
- 2. Druk op de toetsen SHIFT en SYMBOL
- 3. Voer als beginwaarde '1' in
- 4. Druk op de ENTER-toets
- 5. Druk op de PRINT-toets
- 6. Druk na het afdrukken op de snijknop aan de rechterkant van de printer om het eerste label af te knippen.
- 7. Na het afdrukken wordt het cijfer of de letter automatisch met één verhoogd. Druk zo vaak op PRINT als nodig is om alle labels af te drukken.



- 1. Typ "A -"
- 2. Druk op de toetsen SHIFT en SYMBOL
- 3. Voer als beginwaarde '1' in
- 4. Druk op de ENTER-toets
- 5. Druk op COPIES
- 6. Druk op ENTER voor het aantal exemplaren
- 7. Voer voor het aantal exemplaren '3' in
- 8. Druk op ENTER; de labels met volgnummers worden afgedrukt
- 9. Druk na het afdrukken op de snijknop aan de zijkant van de printer
- 10. Knip elk label handmatig af



STAPSGEWIJZE UITLEG: Symbolen



- 1. Druk op de SYMBOL-toets
- 2. Selecteer met de pijltoetsen omhoog en omlaag de symbolengroep Veiligheid
- 3. Schuif met de pijltoets naar rechts en selecteer het symbool
- 4. Druk op ENTER
- 5. Druk op SPACE
- 6. Typ "CAUTION"
- 7. Druk op PRINT
- 8. Druk op de snijknop aan de rechterkant van de printer

Voorbeeld met T075X000VXM-BK, zwart op gele continue vinyltape:



Er zijn meer dan 20 categorieën symbolen beschikbaar. Deze bevatten honderden verschillende afbeeldingen.



STAPSGEWIJZE UITLEG: Streepjescodes

Code 39

- 1. U gebruikt de streepjescodefunctie door tegelijkertijd op de knoppen SHIFT en LABEL MODE te drukken
- 2. Schuif naar CODE 39 en druk op ENTER
- 3. Selecteer voor de breedte medium
- 4. Selecteer voor de verhouding 2,5
- 5. Selecteer voor het controlecijfer de optie uit
- 6. Typ de tekst ABC
- 7. Druk op PRINT
- 8. Knip het label af met de knop voor handmatig snijden aan de rechterkant van de printer



Scherminstellen

U opent het scherminstellingenmenu door te drukken op de toetsen SHIFT + PREVIEW

- Verlichting – De verlichtingsfunctie op Aan of Uit zetten
- Contrast – Het contrast voor het printerscherm instellen
- Taal – De gewenste taal selecteren. Er zijn 8 talen beschikbaar: English, Español, Français, Português – BR, Português – EU, Italiano, Nederlands, Deutsch
- Inch:cm – De maateenheid tussen inch en centimeter wijzigen

Andere functies

- PRINT – Labels afdrukken
- COPIES – De knipmodus instellen en het aantal af te drukken exemplaren kiezen
- FEED – Labelmateriaal invoeren zonder af te drukken
- CLEAR – Scherm wissen, opmaak verwijderen
- FILE – Labelbestanden opslaan of laden
- FONT – Het lettertype voor de tekst wijzigen
- FONT SIZE – De tekengrootte wijzigen
- TEXT OPTIONS – De tekenstijl wijzigen
- PREVIEW – De inhoud van het label weergeven voordat het wordt afgedrukt
- FRAME – Een kader rond de tekst op het label toevoegen of verwijderen

Bijkomende ondersteuning

Bezoek www.panduit.com

Kosteloze downloads

- Pad: Ondersteuning / Downloadcentrum / Software, firmware, printers
- Vervangende referentiekaart
- Productbrochure
- Productspecificaties en veiligheidsinformatie

Registratie voor garantie

Pad: Ondersteuning / Productregistratie

Gerelateerde producten

- MP labelcassettes
- MP100 printer
- MP200 printer
- MP300 printer

Opmerking: Raadpleeg het instructielabel in het cassettevak voor reiniging van de printerkop.

Wereldwijde klantendienst

- CS@PANDUIT.COM
- VS en Canada: 800-777-3300
- Europa, Midden-Oosten en Afrika: 44.20.8601.7200
- Latijns-Amerika: 52.33.3777.6000
- Azië en Stille Oceaan: 65.6305.7575

Panduit Technische Ondersteuning

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- VS en Canada: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- Latijns-Amerika: 52.33.3777.6000
- Azië en Stille Oceaan: 65.6379.6700