

PANDUIT®

IMPRIMANTE MP75

Carte de référence rapide



Assistance technique imprimante 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rév. 0.0 – 12/02/2021



Imprimante MP75 et accessoires

Réf.	Description
MP75	Inclut l'imprimante MP75 et 1 cassette de T075X000VPM-BK.

Cassettes d'étiquettes MP75


- Matériaux d'étiquettes en bande continu :
 - Gaine thermorétractable
 - Ruban en nylon
 - Ruban en polyoléfine
 - Ruban en vinyle de couleur
 - Ruban en polyester transparent
- Compatible avec les cassettes Panduit pour imprimante MP jusqu'à une largeur de bande de 3/4" (soit 18mm)

Type de cassettes d'étiquettes

Matériau d'étiquettes	Exemple de réf.	Application typique
Gaine thermo-rétractable	H000X025H1M	Marquage de fil/câble
Ruban en nylon	T050X000C1M-BK	Marquage de fil/câble
Ruban en polyoléfine	T038X000FJM-BK	Étiquetage de bornier
Ruban en vinyle de couleur	T075X000VPM-BK	Sécurité/installation et identification générale
Ruban en polyester transparent	T075X000YKMBK	Sécurité/installation et identification générale

Préparatifs

- Éléments inclus



Imprimante
MP75

Cassette
d'étiquettes

Documents

Marquages de conformité




Configuration de l'imprimante


Installation des piles

ATTENTION
Utilisez toujours des piles alcalines de type AA.

1. Ouvrez le cache des piles/la porte de la cassette à l'arrière de l'imprimante.




2. Insérez 6 piles alcalines de type AA. Respectez la polarité.



Insertion d'une cassette d'étiquettes dans l'imprimante


1. Tendez (si nécessaire) le ruban dans la cassette de ruban.




2. Ouvrez le cache des piles/la porte de la cassette et insérez la cassette dans l'imprimante comme indiqué.



3. Fermez la porte de la cassette/le couvercle de l'imprimante.




Fonctions du clavier MP75 :



1. Mise sous/hors tension
⏻ + ⏻ : Vers le menu « Densité impr. » (lorsque l'appareil est hors tension)
2. Modification de la police
3. Modification de la taille de police
4. Ajout/Suppression de cadre
5. Modification du style de police
6. Touche d'options de texte
7. Touches de chiffres et de lettres
8. Majuscules/Fonctions secondaires
9. Verrouillage des majuscules
10. Saisie d'un caractère avec accent
11. Barre espace
12. Majuscules/Fonctions secondaires
13. Touche entrée
14. Signes de ponctuation principaux/Signes de ponctuation secondaires
15. Touche supprimer/effacer
16. Création d'un symbole/Création d'une série
17. Sélection du mode d'étiquette/Création d'un code-barres
18. Création de copies
19. Touche d'aperçu/Menu de configuration de l'affichage
20. Pavé directionnel/Enregistrement et rappel de fichiers
21. Impression d'une étiquette/Alimentation des étiquettes
22. Bouton de coupe
23. Écran d'affichage

Affichage MP75



- 1. Taille de police
- 2. Largeur de police
- 3. Cadre
- 4. Style de police
- 5. Texte vertical
- 6. Niveau de charge des piles
- 7. Indicateur d'accentuation
- 8. Indicateur de minuscules / majuscules (Verrouillage des majuscules)
- 9. Curseur
- 10. Numéro de ligne
- 11. Numéro de page

Mode d'étiquettes



1. Onglet:Moyen

2. Onglet:Petit

3. Onglet:Grand

4. Drapeau:Hori

5. Drapeau:Vert

6. Drapeau:Bord

7. Enrouler

8. Ruban

MÉTHODE : Série

- Entrez « A - »
 - Appuyez sur les touches SHIFT et SYMBOL
 - Entrez une valeur de départ de « 1 »
 - Appuyez sur la touche ENTER
 - Appuyez sur la touche PRINT
 - Une fois l'impression terminée, appuyez sur le bouton de coupe sur le côté droit de l'imprimante pour couper la première étiquette.
 - Le chiffre/la lettre augmente automatiquement de un lorsque l'impression est terminée. Continuez à appuyer sur PRINT jusqu'à ce que toutes les étiquettes nécessaires soient imprimées.
-

- Entrez « A - »
 - Appuyez sur les touches SHIFT et SYMBOL
 - Entrez une valeur de départ de « 1 »
 - Appuyez sur la touche ENTER
 - Appuyez sur COPIES
 - Appuyez sur ENTER sur Copies
 - Entrez une valeur de « 3 » pour les copies
 - Appuyez sur ENTER pour lancer l'impression des étiquettes avec des numéros séquentiels
 - Une fois l'impression terminée, appuyez sur le bouton de coupe sur le côté de l'imprimante
 - Coupez manuellement chaque étiquette
-

MÉTHODE : Symboles



- Appuyez sur la touche SYMBOL
- Sélectionnez le groupe de symboles nommé Sécurité à l'aide des flèches haut et bas du pavé directionnel
- Sélectionnez le symbole en faisant défiler vers la droite à l'aide du pavé directionnel
- Appuyez sur ENTER
- Appuyez sur SPACE
- Entrez « CAUTION »
- Appuyez sur PRINT
- Appuyez sur le bouton de coupe sur le côté droit de l'imprimante

Exemple utilisant T075X000VXM-BK, ruban en vinyle continu impression noir sur jaune :



Plus de 20 catégories de symboles disponibles. Des centaines d'images individuelles sont incluses.



MÉTHODE : Codes-barres

Code 39

- Accédez à la fonction de code-barres en appuyant simultanément sur les touches SHIFT et LABEL MODE
- Faites défiler jusqu'au CODE 39 et appuyez sur ENTER
- Sélectionnez la largeur moyenne
- Sélectionnez un rapport de 2,5
- Sélectionnez la vérification des chiffres désactivée
- Entrez le texte ABC
- Appuyez sur PRINT
- Utilisez le bouton de coupe manuelle sur le côté droit de l'imprimante pour couper l'étiquette



Configuration de l'affichage

Pour accéder aux paramètres d'affichage de l'imprimante, appuyez sur les touches SHIFT et PREVIEW

- Rétro-éclairage – Activation ou désactivation de la fonction de rétroéclairage
- Contraste – Réglage du contraste de l'écran de l'imprimante
- Langue – Sélection de la langue préférée. 8 langues disponibles : English, Español, Français, Portugais – BR, Portugais – EU, Italiano, Nederlands, Deutsch
- Pouce:cm – Modification de l'unité de mesure entre les pouces et les centimètres

Autres fonctions

- PRINT – Impression d'étiquettes
- COPIES – Définition du mode de coupe et du nombre de copies à imprimer
- FEED – Alimentation d'étiquettes sans impression
- CLEAR – Effacement de l'écran, suppression du formatage
- FILE – Enregistrement ou rappel des fichiers d'étiquettes
- FONT – Modification de la police du texte
- FONT SIZE – Modification de la taille des caractères
- TEXT OPTIONS – Modification du style de police
- PREVIEW – Affichage du contenu de l'étiquette avant impression
- FRAME – Ajout ou suppression d'un cadre autour du texte de l'étiquette

Assistance supplémentaire

Visitez www.panduit.com

Téléchargements gratuits

- Chemin : Assistance / Centre de téléchargement / Logiciels Micrologiciels Imprimantes
- Carte de référence rapide de rechange
 - Fiche technique
 - Caractéristiques du produit et informations de sécurité.

Enregistrement de garantie

Chemin : Assistance / Enregistrement du produit

Produits associés

- Cassettes d'étiquettes MP
- Imprimante MP100
- Imprimante MP200
- Imprimante MP300

Remarque : pour le nettoyage de la tête d'impression, reportez-vous à l'étiquette d'instruction dans le compartiment de la cassette.

Service après-vente mondial

- CS@PANDUIT.COM
- États-Unis et Canada : 800-777-3300
- Europe, Moyen-Orient et Afrique : 44.20.8601.7200
- Amérique Latine : 52.33.3777.6000
- Asie-Pacifique : 65.6305.7575

Assistance Technique Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- États-Unis et Canada: 1-866-871-4571
- Europe: 31.546.580.452
- Amérique Latine: 52.33.3777.6000
- Asie-Pacifique: 65.6379.6700