

PANDUIT®

STAMPANTE MP75

Guida rapida



Assistenza tecnica stampanti 1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
Rev. 0.0 - 12/02/2021

M00138900IT

1

Stampante MP75 e accessori

N. di serie	Descrizione
MP75	Include la stampante MP75 e 1 cartuccia di T075X000VPM-BK.

Cartucce di etichette MP75

- Materiali per etichette continue:
 - Guaina termoretraibile
 - Nastro di nylon tessuto
 - Nastro di poliolefina
 - Nastro vinilico colorato
 - Nastro di poliestere trasparente
- Compatibile per l'uso con il materiale dell'etichetta continua della cartuccia MP Panduit fino a 3/4" di larghezza

2

Tipi di cartucce di etichette

Materiale etichetta	N. di serie (esempio)	Applicazione tipica
Guaina termoretraibile	H000X025H1M	Marcatura di fili/cavi
Nastro di nylon tessuto	T050X000C1M-BK	Marcatura di fili/cavi
Nastro di poliolefina	T038X000FJM-BK	Etichettatura di morsettiere
Nastro vinilico colorato	T075X000VPM-BK	Sicurezza/servizi e identificazione generica
Nastro di poliestere trasparente	T075X000YKM-BK	Sicurezza/servizi e identificazione generica

3

Operazioni preliminari


- Articoli inclusi



Stampante MP75



Cartucce di etichette



Documenti

Marchi di conformità



4


Configurazione della stampante

Installare le batterie


AVVISO

Utilizzare sempre batterie alcaline AA.

1. Aprire il coperchio del vano batterie/lo sportello della cartuccia nella parte posteriore della stampante.




2. Inserire 6 batterie alcaline AA. Non invertire la polarità.



5


Inserire una cartuccia di etichette nella stampante

1. Rimuovere l'allentamento del nastro nella cartuccia (se necessario).




Utilizzare una penna o una matita

2. Aprire il coperchio del vano batterie/lo sportello della cartuccia e inserire la cartuccia nella stampante come indicato.




Passare l'estremità del nastro attraverso la feritoia

3. Chiudere lo sportello della cartuccia/il coperchio della stampante.



6

Funzioni del tastierino MP75:




7

1. Accensione/spengimento:
⏻ + ⏻ : al menu "Densità stampa" (quando la stampante è spenta)
2. Cambia il font
3. Cambia la dimensione del font
4. Aggiunge/rimuove cornice
5. Cambia lo stile del font
6. Tasto opzioni testo
7. Tasti numerici e alfabetic
8. Maiusc/funzioni secondarie
9. Bloc Maiusc
10. Caratteri accentati
11. Barra spaziatrice
12. Maiusc/funzioni secondarie
13. Tasto Invio
14. Segni di punteggiatura principali/secondari
15. Tasto elimina/cancella
16. Crea un simbolo/crea una serializzazione
17. Seleziona la modalità etichetta/crea un codice a barre
18. Crea copie
19. Tasto di anteprima/menu di impostazione del display
20. Pad direzionale/salvataggio e richiamo file
21. Stampa etichetta/alimenta materiale etichetta
22. Pulsante di taglio
23. Schermo del display

8

Display MP75




- 1. Dimensione font
- 2. Larghezza font
- 3. Cornice
- 4. Stile del font
- 5. Testo verticale
- 6. Durata della batteria
- 7. Indicatore del segno di accento
- 8. Indicatore maiuscole/minuscole (Bloc maiusc)
- 9. Cursore
- 10. Numero di riga
- 11. Numero di pagina

9

Modalità etichetta

LABEL MODE

1. Ling.:Media




2. Ling.:Picc.




3. Ling.:Grande



4. Band.: Oriz.




5. Band.: Vert.




6. Band.: Bordo



7. Avvolgi




8. Satinato




10

PROCEDURA: Serializzazione

- 1. Digitare "A-"
- 2. Premere i tasti SHIFT e SYMBOL
- 3. Inserire "1" come valore iniziale
- 4. Premere il tasto ENTER
- 5. Premere il tasto PRINT
- 6. Una volta completata la stampa, premere il pulsante di taglio sul lato destro della stampante per tagliare la prima etichetta.
- 7. Una volta terminata la stampa, il numero/ lettera aumenta automaticamente di uno. Continuare a premere PRINT fino a quando tutte le etichette necessarie sono stampate.



- 1. Digitare "A -"
- 2. Premere i tasti SHIFT e SYMBOL
- 3. Inserire "1" come valore iniziale
- 4. Premere il tasto ENTER
- 5. Premere COPIES
- 6. Premere ENTER per Copie
- 7. Inserire il valore "3" per le copie
- 8. Premere ENTER, la stampa delle etichette con i numeri in sequenza verrà avviata
- 9. Una volta completata la stampa, premere il pulsante di taglio sul lato della stampante
- 10. Tagliare manualmente ogni etichetta



11

PROCEDURA: Simboli



- 1. Premere il tasto SYMBOL
- 2. Selezionare il gruppo di simboli denominato Sicurezza utilizzando le frecce su e giù del pad direzionale
- 3. Selezionare il simbolo scorrendo verso destra con il pad direzionale
- 4. Premere ENTER
- 5. Premere SPACE
- 6. Digitare "CAUTION"
- 7. Premere PRINT
- 8. Premere il pulsante di taglio sul lato della stampante

Esempio di utilizzo di T075X000VXM-BK, nero su nastro vinilico continuo giallo:



Sono disponibili più di 20 categorie di simboli. Sono incluse centinaia di immagini.



12

PROCEDURA: Codici a barre

Code 39


- 1. Accedere alla funzione codice a barre premendo contemporaneamente i tasti SHIFT e LABEL MODE
- 2. Scorrere fino a CODE 39 e premere ENTER
- 3. Selezionare Larghezza media
- 4. Selezionare Rapporto 2,5
- 5. Selezionare Cifra controllo Disattivato
- 6. Digitare il testo ABC
- 7. Premere PRINT
- 8. Utilizzare il pulsante della taglierina manuale sul lato destro della stampante per tagliare l'etichetta



13

Impostazione del display

Per accedere alle impostazioni del display della stampante, premere i tasti SHIFT e PREVIEW



- Retroillumin. – Impostare la funzione di retroilluminazione su Attivato o Disattivato
- Contrasto – Regolare il contrasto dello schermo della stampante
- Lingua – Selezionare la lingua desiderata. Sono disponibili 8 lingue: English, Español, Français, Português – BR, Português – EU, Italiano, Nederlands, Deutsch
- Pollici:cm – Selezionare l'unità di misura tra pollici e centimetri

Altre funzioni

- PRINT – Stampa le etichette
- COPIES – Imposta la modalità di taglio e consente di scegliere il numero di copie da stampare
- FEED – Alimenta il materiale per etichette senza stampare
- CLEAR – Cancella lo schermo, rimuove la formattazione
- FILE – Salva o richiama i file delle etichette
- FONT – Cambia il font del testo
- FONT SIZE – Modifica la dimensione dei caratteri
- TEXT OPTIONS – Modifica lo stile dei font
- PREVIEW – Visualizza il contenuto dell'etichetta prima della stampa
- FRAME – Aggiunge o rimuove una cornice intorno al testo dell'etichetta

14

Per ulteriore assistenza

Visitare www.panduit.com

Download gratuiti

- Percorso: Assistenza / Centro download / Software, firmware, stampanti
 - Guida rapida ai ricambi
 - Bollettino prodotti
 - Specifiche dei prodotti e informazioni sulla sicurezza.

Registrazione della garanzia

Percorso: Assistenza / Registrazione prodotto

Prodotti correlati

- Cartucce di etichette MP
- Stampante MP100
- Stampante MP200
- Stampante MP300

Nota: per la pulizia della testina della stampante fare riferimento all'etichetta delle istruzioni nello scomparto della cartuccia.

15

Assistenza clienti internazionale

- CS@PANDUIT.COM
- USA e Canada: 800-777-3300
- Europa, Medio Oriente e Africa: 44.20.8601.7200
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Oceania: 65.6305.7575

Assistenza Tecnica Panduit

- GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM
- USA e Canada: 1-866-871-4571
- Europa: 31.546.580.452
- America Latina: 52.33.3777.6000
- Asia-Oceania: 65.6379.6700

Numero di serie: MP75-QRC-IT, Rev. 0.0
Numero DWG: 00817EBA

16